ファミリー ベーミック



ファミリーベーシックをご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この問答集は、ファミリーベーシックで実際にプレイされた皆様からのご質問をまとめたものです。

ファミリーベーシックを楽しんでいただく途中で、わからないことが起こったときには、この問答集を参考にしてください。



き ほんそう さ 基本操作

まず基本操作をしつかりおぼえてください。

「行蕃号で指定されている1行券のプログラムを打ち終わったときは、遊ずRETURNキーを押してください。RETURNキーを押さないと、プログラムは読みこまれません。

10 SPRITE ON RETURN

□行番号で指定されている1行券のプログラムが、テレビ価値で2行以上にわたるときは価値の 左端から打ち、ムダなスペースを使わないようにしてください。

皿わからなくなったときは、つぎの操作を行なってください。(散扱説明書P19)

- 1 STOP +-
- @CTR+D+-
- 3 SHIFT + 19 1 +- 1

図プログラムリストを出したいときは、F7カLISTRETURNキーを押してください。 (取扱説明書P18)

しつもんないよう

貝同い内台	
I 操作方法について	
●プログラムの打ち荒(質問1~6) ····································	P1~2
● BG GRAPH I C画面とBAS I C画面の入れかえ芳(質問フ)	
●BG GRAPHIC画面とBASIC画面の合成方法(質問8~9)	
●SAVE/LOADの方法(質問10) ····································	
● BG GRAPH I C画館の消し芳(サンプルプログラムを修定するとき)(質問1	1)·····P5
IIIサンプルプログラムエラーについて	
●「メリーさんの羊」(質問12)	
●「ロックン・ルージュ」(質問13)	
●サンプルプログラム3(質問14~17)	P6~8
●サンプルプログラム4(質問17~21)	
●サンプルプログラム6 (質問22~23) ····································	P9~10
●サンプルプログラム全般(質問24~26)	
Ⅲサンプルプログラムの改造について	
●キャラクタの色を変えたい(質問27)	·····P12
●キャラクタを変えたい(質問28)	P12
●首作のキャラクタを使いたい (質問29)	·····P12

I

操作方法について…

質問]

蓮続した行と行のあいだに、新しく行を入れる芳黛はありますか……

例 10 VIEW

20 PALETS 0, 13, &H16, &H27, 2

10と20のあいだに、DEF SPRITEを入れたいときは……?

かいとう

★物めにプログラムを入力するとき、行番号を10行あきにつけ、追加するときには、そのあい だの行番号をつけてください。

上の例の場合

15 DEF SPRITE RETURNと入れてください。

質問 2

ある特定の行を消したいときは……

柳 5 CLS

6 LOCATE 8 ····

8 LOCATE

▶この行をすべて消す芳芸は…?

10 PLAY "M

かいとう

★8 RETURN と入力してください。

質問 3

ある行番号のプログラムを主書きして書きなおしたとき、残った苦いプログラムを消すにはどうすればよいのでしょう。………

回答

です。 でする位置から後のプログラムを消すはたらきがあります。

行の節で、消したいプログラムの発頭にカーソルをもっていき、**で工**サ+**恒キー**を抑してから 「<mark>ŘĚTURN]キー</mark>を押してください。

プログラムを入力していて、わからなくなったとき、どうすればよいのでしょう…

例 散扱説明書のP22のプログラムを入力していて、**X=?, Y=?**が出るばかりで、つぎに誰むことができなくなってしまいました。

かいとう

- ★(1)わからなくなったときは**STOP**キーを押してプログラムを止めてください。
 - (2)つぎに**SHIFT** + (2) キーを押して画面を消し、カーソルを画面を指し、カーソルを画面を消し、カーソルを画面を消し、カーソルを画面を消し、カーソルを画面を消し、カーソルを画面を消し、カーソルを画面を消し、カーソルを画面を消し、カーソルを画面を消し、カーソルを画面を消し、カーソルを画面を消し、カーソルを画面を対して画面面を対し、カーソルを画面を対し、カーソルを表し、カーソルを画面を対し、カーソルを画面を対し、カーソルを画面を対し、カーソルを画面を対し、カーソルを通過し、カーソルを通過します。

質問 5

エラーで止まってしまった後、プログラムにもどるにはどうすればよいのでしょう……

かいとう

- ★質問4の回答と簡じ操作をしてください。
- ★取扱説削着のP19 (节の段)を参照して<ださい。

質問 6

BG GRAPHICで、簡節の色が4ブロックごとに変わってしまうのですが……

かいとう

- ★ 画 箇 の 色は、4ブロックごとにしか指定できません。
- ★取扱説削書のP41を参照してください。

質問 7

BG GRAPHICからBASIC画面へ移るにはどうすればよいのでしょうか……

かいとう

★(1) ESC キーを押した後、STOP キーを押すと、GAME BASICモード画館にもどります。

(2)1キーを押してください。BAS | C値節があらわれます。

- ★BÁS | CからBG GRÁPH | C歯歯へ移るには、SÝSTEM RETURN キーを押してください。GÁME BÁS | Cモードにもどりますので、2キーを押してください。
- ★取扱説明書のP6~フを参照してください。

皆ら GRAPHICとBASICプログラムの合成芳黒がわからないのですが……

かいとう

- ★取扱説明書のP44を参照してください。
- ★(1)BG GRAPHICで背景の絵を描いてください。
 - ②**ESC**キーを押した後、**STOP**キーを押して、GAME BASICモード画面にもどします。
 - (3)1キーを押し、音ÁSICの簡節にします。
 - (4) BĂŚ I Cプログラムを入労してください。
 - (6)プログラムの節に**ČĽS**命令があるときは……**ČĽS**を<mark>VÍEW</mark>に入れかえて、 「RÉTURN キーを押します。
 - プログラムの中に**Č忙Š**命令がないときは……プログラムの物めの特権登よりがさい特権 号をつけて、**V1EW**<u>RETURN</u>を追加 します。
 - (6) RUN RETURN キーを押すと、アニメキャラクタと背景の絵がいつしょに画節に出てきます。

質問 9

サンプルプログラムは、 $\overleftarrow{\text{B}}$ $\overleftarrow{\text{G}}$ $\overleftarrow{\text{G}}$ $\overleftarrow{\text{A}}$ $\overrightarrow{\text{PH}}$ $\overrightarrow{\text{I}}$ $\overrightarrow{\text{C}}$ $\overrightarrow{\text{C}}$

かいとう


- ★ B G G A A PHICと B A SICプログラムは、それぞれ別々に **SAVE**してください。 B G G A A PHICや B A SICプログラムから G A ME B A SICモード 画 協にもどっても、それぞれの 内容は 残っています。
- ★それぞれの箇で、データを**ŚAVE(保存)**する芳法は散扱説明書のP45~48、この問答 集の質問10を参照してください。

質問 10

BĞ ĞRÄPHICやBÄSICプログラムのSAVE/LOADがうまくできません。

- ★SAVE/LOADができないときは、つぎの気をたしかめてください。
 - (1)モノラルラジカセにデータをSAVEした後、モノラルラジカセのイヤホンから接続ケーブルをぬいて開催してください。
 - 普量ボリュームを欠きくしても信号普がまったく聞こえないときは、接続ケーブルの断線およびショート、モノラルラジカセの故障または操作をする方法がまちがっている、キーボードの故障が考えられます。

- ●たしかめる芳芸としては、それぞれ莨笥と取りかえてください。
- ●テスターがあれば、接続ケーブルのチェックができます。図のようにしてください。



- * k Ω レンジでのと②、③と④を測定し、抵抗が♡♡であること。
- $*^{\uparrow\uparrow}$ レンジで①と④、②と③を測定し、抵抗が②であること。

(2)接続ケーブルに無抵抗線を使っているか、たしかめてください。

- ●抵抗入りケーブルを使うと、(1)の芳瑟で信号普を構生した場合に普量が加さく、また雑普が がまざっています。
- テスターのドロレンジで①と②、③と④を測定し、抵抗がでであることをたしかめてください。
- (3)モノラルラジカセの機種によって、接続ケーブルを2本つないだままではSAVE/LOAD ができないものがあります。

ちAVE/LOADするときは、それぞれに必要な接続ケーブルを1挙だけ使ってください。

- 録音中にイヤホンから録音内容をモニタ できる機構があります。このような機構では接続 ケーブルを2本とも使ってSAVEすると雑音がまざります。
- 再生中にマイクミキシングできる機種があります。このような機種では接続ケーブルを2本とも使ってLOADすると雑音がまざります。
- (4) 普量、普賢の適能難曲は機種によって異なります。また適能難曲の禁いものもありますので、 普量、普賢のボリュームをそれぞれ10段階ぐらいに分けて、もっとも良いところをさがしてください。
- (5)(1)~(4)のチェックをしても真合の麓いところが見つからないときは、ラジカセとキーボードの間径が良くない、またはキーボードの故障と考えられます。
- ●芷常に使用できるラジカセ・キーボードと交換してたしかめてください。
- お手先に交換できるラジカセ・キーボードがないときは、"どのような状態で具合が良くないのか、を書いていただき、それといっしょにキーボードを住矢堂までお送りください。

(1)データレコーダ、ラジカセをテレビに遊づけて使ったとき。

(2)テープのうら節に普楽などが大普遍ではいっているとき。

(3) 電池が消耗していてテープ差行が安定していないとき。

★取扱説削量のP45~48を参照してください。

質問]]

サンプルプログラムの修正をするとき、 BG GRAPHIC (背景) を消すにはどうすればよいのでしょうか……

- ★SHIFT+ (1977 ホーム キーを押してください。
 - (1) 画面空上のホームポジションにカーソルがないときは、STOPキーを増してカーソルを出してから、SHIFT+ 「HOLE」キーを増してください。
 - (2) F7 かLISTRETURN キー(散扱説明書のP18参照)でプログラムを卓び出し、修正や変更をしてください。
- ★散扱説削量のP44を参照してください。

MEMO	
	· (4)
UZ 5 D D DRAG LAKTATA A TA PERSANDA	-avi3 51765-0066555 V 7
	<u> </u>
	72.5
REPARE TO CELL MUNICIPAL SECTION OF ANNOUNCE	BR-TURNIDGOBE*

II

サンプルプログラムエラーについて…

質問 12

「メリーさんの学」(散扱説明書P37)を入力してF8を押しても、荷も勤きません。 F7を押すと、

LIST OK

と出るばかりです。

かいとう

★1行入力するごとにRETURN キーを押してください。RETURN キーを押さないと、プログラムは読みこまれません。※散扱説明書P16からの「入門論」を参照してください。

質問 13

「ロックン・ルージュ」を入力したとき、PLAY命令で「LTラーが出ます。

かいとう

★**PLAY**命令の後に数字を書くと「**Lエラー**になります。2つの行がくつついていませんか。

質問 14

サンプルプログラム3 **32**Ø行で**「Lエラー**が出ます。

かいとう

- ★SPRITE表示のN、X、Yのそれぞれの値がまちがつていませんか?たしかめてください。
- ★320行に入力ミスはありませんか? X、Yが関連する行で入力ミスはありませんか? たしかめてください。

質問 15

サンプルプログラム3

ゲームが終わったときに、**SETURN?**の表示が出ているのですが……

かいとう

★36Ø行で INPUT "RETURN" が INPUT "SETURN" になっていませんか? たしかめてください。

サンプルプログラム3 ファイターフライの落としてくる^強が、とちゅうで止まってしまいます。

かいとう

★プログラムのどこかで数値を入れるのがまちがっているようです。 **DX、DY**の関係する式をチェックしてください。

質問17

サンプルプログラム3または4 ^{とり 870} かいしょ 874 取扱説明書と同じように入力したのに、**OMエラー**になってしまいます。

かいとう

- ★サンプルプログラム3・4では、使用可能メモリのほとんどが使われています。 プログラム中の空笛(スペース)はメモリを必要としますので、木髪な空笛を取りのぞいてください。
- 例 サンプルプログラム3の場合
 - (1) 財扱説的書の的劇は、つぎのようになっています。これは、1 行1 行を見やすくするために行番号を強立させています。

行番号

(2)1 行券のプログラムが養くて、行をかえるときは、値管の差端から打ちこんでください。(必要なスペースがある場合は、その券を空けておく) こしく入力されると、テレビの値管ではつぎのようになります。

10 VIEW: CGEN 2: PLAY "T1C1"

20 UØ\$= "89:;":U1\$= "<=>?":B\$= "ピプペポ":FOR I=Ø TO 3:X\$=X\$+CH

R\$ (18Ø+I) : NEXT: V=1

30

(3) <u>取扱説明書</u>の問劇のように行番号を独立させ、つぎのように入力するとムダなスペースを使うことになります。

"ピプペ……を左につめて、2の下から打ちこんでください。

★それぞれのサンプルプログラムについて、プログラムの入力時と実行時の残りメモリ数を表にしました。

			
大块内面性为点的是邻山市	入力時	実行時	差
サンプルプログラム1	567	339	228
サンプルプログラム2	929	605	324
サンプルプログラム3	432	15	417
サンプルプログラム4	290	18	272
サンプルプログラム5	804	253	551
サンプルプログラム6	454	236	218
サンプルプログラム7	451	136	315

(1)サンプルプログラムを入力した後で \mathbf{PRINT} FRE \mathbf{RETURN} とダイレクトに打ちこんでください。 選りのメモリ数を知らせてくれます。

- ●入力時と実行時の差があっているのに、実行時の養容量がØとなるときは、ムダなスペースを取りのぞいてください。

質問 18

サンプルプログラム4 180行でSNエラーが出てきます。

回答

★散扱説明書の問刷で、SPRITEがSFRITEに見えるところがありますので、注意してください。

サンプルプログラム4 車が出てこないで旗が出てきます。

かいとう

★20 行をチェックしてください。

質問20

サンプルプログラム4 $\stackrel{\text{PL}}{\text{RUN}}$ すると、「RETURN」と表示されて動かなくなってしまいます。

かいとう

- ★ゲームをとばして**39**Ø行の命令を実行しています。
- 2)また39Ø行が、39行になっていませんか。

質問21

サンプルプログラム4 マイカーが画面の端から出て「**Lエラー**になってしまいます。

かいとう

★マイカーが道路からはずれると**「Lエラー**になる場合があります。

質問22

サンプルプログラム6

- 80 INPUT "ナンニンデスカ ?" が
- 80 INPUT "ナンニンデスカPRINT" になってしまいます。

- ★カタカナの濁流に″を使うと、この行では**?**が**PRINT**になります。打ちなおして誰しい濁 いまを入力してください。カナ状態で**GRPHキー**を押しながら**文字キー**を押すと、濁普が入力できます。
- ★取扱説朔볼のP4を参照してください。

サンプルプログラム6

カセットテープへデータをSAVEする方法がわかりません。

**SAVE "………" RETURN をすると、「ナンニンデスカ?」と聞いてきます。

かいとう

質問24

サンプルプログラムを入力した後に**RUN**をすると、画面に文字がいっぱい出てエラーになります。

かいとう

★BASICモードで、カセットのバックアップスイッチをONにしていませんか。バックアップスイッチはスタート 簡節にもどってから操作してください。

質問25

サンプルプログラムを全部ためしてみたが、RUNするとエラーが出るので、取扱説明書がまちがっているのではないですか……

- ★ 取扱説明書のプログラムはたしかめていますので、入力ミスと思われます。 行ごとにリストを出して取扱説明書と照らしあわせてください。 とくに演算がふくまれる行の演算記号、数値に注意してください。 ※リストの出し芳は散扱説明書のP18を参照してください。
- ★ムダなスペースがふくまれていませんか。チェックしてください。 ※質問17の回答を参照してください。



サンプルプログラム1~8 **OMエラー**になるのですが……

- ★DIM定義がまちがっていたり、GOTO、GOSUB党のメモリ指定にまちがいがあるとき、またFORに対応するNEXTがないときなども、OMエラーの原因となります。チェックしてください。
- ★ムダなスペースがないカチェックしてください。 ※質問17の回答を参照してください。

MEMO
e de tomateur la segui
THE REPORT OF THE PARTY OF THE
・デンスをはいっておりまいますのかできかめ、これの自然を発行す

ちょうちさん こうのせんしつ コロンキャルサイクをおおしゃ 日立 かったコピュ 音楽の劇の主
MARINE PER CONTRACT AND CONTRACT NO CONTRACTOR AND
が18日ンティ原動き、AAKで一モビでせかす!
ESEE
<u> </u>
はまたす。それはMiのキャラフマは使うことができませい。



【サンプルプログラム改造について…

質問27

散扱説的書のP35「マリオをコントローラで動かそう」のプログラムを入力しました。 マリオをルイージにかえるにはどうすればよいのでしょう……

かいとう

- ★行番号4Øの・・・=SPRITE (Ø, N, 1, 3, Ø, Ø) の最後のØを1にしてください。
- ★取扱説明書のP32「DEF MOVEについて」を参考にしてください。

質問28

サンプルプログラム3 ファイターフライのキャラクタを、スピナーにかえたいのですが…

かいとう

- ★行蕃号**2**∅の "" の中をつぎのように書きかえてください。
 - 20 U0\$= "89::": U1\$= "<=>?": · · · · ·
 - 2Ø UØ\$= "ウエオヤ" : U1\$= "ユョッガ" :・・・・・

上の例の場合、(ウェオヤ、ユョッ)はカタカナの小文学になっていますので、 うがするときにご注意ください。

★取扱説明書の106~109の「キャラクタコード表A」「キャラクタコード表B」、うら表紙「キャラクタテーブルA」を参照してください。

質問29

自分で作ったアニメキャラクタを使いたいのですが……

かいとう

★キャラクタは、「キャラクタコード表A」「キャラクタコード表B」に書かれているものだけが 使えます。それ以外のキャラクタは使うことができません。

MEMO	
MEMO	
Stohestate 2	44.44
	(9/3)2
The contribution of the co	
TOPETHE BYORECARECED TO	
	第金为款登元 会

© Nintendo 1984

任天堂株式会社

本 社 〒605 京都市東山区福稲上高松町60番地 TEL(075)541-6111番(代表) 東京支店 〒101 東京都干代田区神田須田町1丁目22 TEL(03) 254-1781番(代表) 大阪支店 〒542 大阪市南区長堀橋筋1丁目32 TEL(06) 271-5514番(代表) 名古屋営業所 〒451 名古屋市西区幅下2丁目18番9号 札幌営業所 〒060 札幌市中央区北九条西18丁目2番地 岡山営業所 〒700 岡山市奉還町4丁目4番11号

TEL(052)571-2506番(代表) TEL(011)621-0513番(代表) TEL(0862)52-1821番(代表)